







 <p>Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку смартфона Highscreen.</p> <p>Перед началом эксплуатации устройства рекомендуем обратиться на сайт производителя www.highscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вами устройством функциях, особенностях его работы и возможных дополнениях.</p> <p>Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку http://support.highscreen.org</p> <p> Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.</p> <p>Руководство пользователя</p>	<p>Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</p> <p>В некоторых странах запись телефонных разговоров предусмотрена по закону, поэтому обязательно сообщите о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требованиям законодательства, доступные в вашей стране.</p> <p>Ограничение ответственности за убытки</p> <p>В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИБЛИЖЕННОЙ СТЕПЕНИ БРЕНД HIGHSCREEN ИЛИ ЕГО ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ, ВЫЖИВАЮЩИЕ ИЛИ ШТАБНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАХТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКОПРАВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ УКАЗАННЫМ ЗА ТЕЛЕФОННОЕ ПОСРЕДСТВО, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТУПНОЙ ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.</p> <p>*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***</p> <p>Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформит у вашего оператора связи тарифную на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.</p> <p>В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислаться очень большие суммы. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.</p>
--	--



<p>Содержимое коробки</p> <p>Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none">ТелефонАккумуляторПроводная стереогарнитура с 3,5-мм штекеромАдаптер переменного тока USB-кабельРуководство пользователяГарантийный талон <p>Ваш смартфон Highscreen WinJoy</p> 	<p>Содержание</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рекомендации по безопасности11. Меры предосторожности12. Аккумуляторная батарея13. Уход за аппаратом2.1. Знакомство с телефоном2.2. Обзор2.3. Открытие2.4. Установка SIM-карты2.5. Включение и выключение2.6. Зарядка аккумулятора3. Основные функции3.1. Сенсорный экран3.2. Клавиши телефона3.3. Книга питания3.4. Учетная запись Microsoft3.5. Стартовый экран3.6. Блокировка и отключение экрана3.7. Персональные настройки3.8. Режим для детей3.9. Темы рабочего стола3.10. Скриншоты3.11. Панель состояния3.12. Датчики телефона3.13. OneDrive3.14. Контакты3.15. Телефонный звонок3.16. Сообщения3.17. Мультимедиа3.18. Установка приложений Магазины Windows Phone3.19. Офисные приложения4. Меры безопасности
---	--

<p>1. Рекомендации по безопасности</p> <p>1.1 Меры предосторожности</p> <p>ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочтите о мерах предосторожности. Их соблюдение поможет избежать многих опасных и неприятных ситуаций.</p> <p>В автомобиле</p> <p>Управление автомобилем, настоящим рекомендуем не пользоваться телефоном. Если телефонный звонок все-таки необходим, пожалуйста, используйте гарнитуру или устройство hands-free.</p> <p>Отключите телефон в самолете.</p> <p>Помехи, создаваемые мобильным телефоном, могут помешать нормальной работе навигационных приборов самолета. Пожалуйста, убедитесь, что Ваш аппарат выключен, когда вы находитесь на борту.</p> <p>Отключите телефон, находясь в районе взрывных работ.</p> <p>Следует строго соблюдать все соответствующие законы и предписания. Отключайте мобильный телефон, когда находитесь в районе взрывных работ.</p> <p>Отключите телефон рядом с опасными зонами.</p> <p>Ваш телефон должен быть отключен на автозаправочных станциях, а также вблизи опасных химических.</p> <p>В медицинских учреждениях.</p> <p>Пользуйтесь телефоном, только если это разрешено администрацией учреждения. Если вы находитесь рядом с медицинским оборудованием, убедитесь, что Ваш телефон выключен. Работющий телефон может создавать помехи, приводящие к сбою в работе медицинского, а также любого другого электронного оборудования. За более детальной информацией, пожалуйста, обратитесь к соответствующему специалисту.</p> <p>Помехи.</p> <p>Помехи, создаваемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на корректность работы.</p> <p>Авторизованный сервис.</p> <p>Только квалифицированные специалисты могут заниматься ремонтом мобильных телефонов. Самостоятельная разборка телефона может привести к потере права на гарантийное обслуживание и ремонт.</p>	<p>Аксессуары.</p> <p>Пожалуйста, используйте только оригинальные или рекомендованные производителем аксессуары.</p> <p>Условия эксплуатации</p> <p>Аппарат не предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Например, запрещается подвергать аппарат воздействию высоких температур (выше +55° C). Аппарат следует беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Для ухода за аппаратом используйте специальную антистатическую ткань.</p> <p>Экстренные вызовы.</p> <p>Убедитесь, что телефон заряжен и находится в зоне приема. Наберите номер экстренной службы, например 112, сообщите, где вы находитесь и что случилось. Не прерывайте звонок.</p> <p>Примечание: Как и работа любого другого мобильного телефона, работа Вашего аппарата зависит от возможностей оператора сотовой связи. Некоторые операторы не предоставляют возможности совершения экстренных вызовов и это никак не связано с работой аппарата. Для получения полной информации о возможностях оператора сотовой связи Вы можете проконсультироваться у его представителя.</p> <p>Обратите внимание:</p> <ul style="list-style-type: none">• Все скриншоты в настоящей инструкции – смоделированы. Реальное изображение на экране может отличаться.• Детали, описанные в рисунках, могут изменяться в зависимости от версии программного обеспечения.• При описании различных действий, если не указано иное, предполагается, что Вы находитесь на стартовом экране. <p>1.2 Уход за аккумуляторной батареей</p> <p>Предупреждение: Не подвержайте батарее воздействию экстремально высоких или низких температур. Это может значительно сократить срок ее службы и емкость. В случае необходимости замены батареи используйте только аналогичную батарею от производителя.</p>
--	--

<p>2. Знакомство с телефоном</p> <p>2.1 Обзор</p>  <p>2.2 Открытие</p> <p>Нажмите на крышку снизу вверх и потяните на себя.</p> <p>2.3 Установка SIM-карты</p> <p>Аппарат поддерживает одновременную работу двух SIM-карт. Перед включением телефона убедитесь, что установлена хотя бы одна.</p> <p>2.4 Установка карты памяти</p> <p>Убедитесь, что карта памяти установлена в правильном направлении. Не используйте только оригинальные зарядные устройства. Не используйте батарею в условиях низких температур. Это может привести к снижению ее емкости.</p> <p>2.5 Включение и выключение</p> <p>Для включения аппарата нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 2 секунды. Для выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 2 секунды, затем проводите по экрану телефона сверху вниз.</p> <p>2.6 Зарядка аккумулятора</p> <p>Для зарядки аккумуляторной батареи подключите его к USB-порту компьютера или к зарядному устройству. Не используйте телефон в комплекте с аппаратом зарядного устройства.</p> <p>Внимание: Пожалуйста, устанавливая или извлекая SIM-карты, убедитесь, что аппарат выключен и в нем отсутствует аккумуляторная батарея.</p>	<p>2. Аксессуары.</p> <p>Пожалуйста, используйте только оригинальные или рекомендованные производителем аксессуары.</p> <p>Условия эксплуатации</p> <p>Аппарат не предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Например, запрещается подвергать аппарат воздействию высоких температур (выше +55° C). Аппарат следует беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Для ухода за аппаратом используйте специальную антистатическую ткань.</p> <p>Экстренные вызовы.</p> <p>Убедитесь, что телефон заряжен и находится в зоне приема. Наберите номер экстренной службы, например 112, сообщите, где вы находитесь и что случилось. Не прерывайте звонок.</p> <p>Примечание: Как и работа любого другого мобильного телефона, работа Вашего аппарата зависит от возможностей оператора сотовой связи. Некоторые операторы не предоставляют возможности совершения экстренных вызовов и это никак не связано с работой аппарата. Для получения полной информации о возможностях оператора сотовой связи Вы можете проконсультироваться у его представителя.</p> <p>Обратите внимание:</p> <ul style="list-style-type: none">• Все скриншоты в настоящей инструкции – смоделированы. Реальное изображение на экране может отличаться.• Детали, описанные в рисунках, могут изменяться в зависимости от версии программного обеспечения.• При описании различных действий, если не указано иное, предполагается, что Вы находитесь на стартовом экране. <p>1.3 Уход за аппаратом</p> <ul style="list-style-type: none">• Пожалуйста, не оставляйте телефон рядом с горячей кабиной и в других местах с повышенной влажностью. Берегите телефон в сумке в работе медицинском, а также любого другого электронного оборудования. За более детальной информацией, пожалуйста, обратитесь к соответствующему специалисту.• Защищенные разъемы могут ухудшить качество электрических контактов. Протирайте их регулярно.
---	---

<p>3.5 Стартовый экран</p> <p>На стартовом экране Вы можете разместить Ваши любимые приложения, веб-сайты и многое другое. Значки на этом экране Вы можете перемещать и менять их размер по своему усмотрению.</p> <p>Для перемещения меню стартового экрана и меню приложений просто проведите по экрану экраном и меню приложений просто проведите по экрану экраном и влево.</p> <p>3.6 Блокировка и отключение экрана</p> <p>Настройка автоматической блокировки клавиш и экрана: > Выберите Настройки > экран блокировки > Отключение экрана через, а затем укажите время, по истечении которого экран и клавиши должны автоматически блокироваться.</p> <p>Для защиты Вашего телефона от несанкционированного доступа Вы можете установить код безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none">• Выберите Настройки > экран блокировки• Установите переключатель Пароль в положение Вкл. и введите код (не менее четырех символов)• Выберите <Требовать пароль> через и установите время, через которое телефон будет автоматически блокироваться. <p>Для разблокировки телефона нажмите кнопку питания, проведите по экрану вниз, введите Ваш код.</p> <p>3.7 Персональные настройки</p> <p>Вы можете установить наиболее часто используемые приложения на стартовый экран, для этого проведите по экрану справа налево. Вы попадете в меню приложений. Нажмите и удерживайте иконку приложения и выберите на рабочей стол.</p> <p>Для перемещения иконок по экрану нажмите и удерживайте ее, затем перетащите на новое место.</p> <p>Для изменения размера иконок нажмите и удерживайте ее, затем коснитесь значка со стрелкой ↻. Чем больше иконка, тем больше информации она может отображать.</p> <p>Для удаления иконы нажмите и удерживайте ее, коснитесь значка ⓧ.</p>	<p>3.8 Режим для детей</p> <p>Поместите выбранные программы, игры и другое избранное для детей на их собственный стартовый экран. Выберите Настройки > Дети, затем следуйте подсказкам выберите содержимое экрана для детей.</p> <p>Возврат к Вашему собственному стартовому экрану</p> <p>Дважды нажмите на кнопку питания и проведите по экрану снизу вверх, если у вас установлена пароль, потребуется ввести его код.</p> <p>3.9 Темы рабочего стола</p> <p>Вы можете менять цвета рабочего стола по Вашему вкусу и настроению.</p> <ul style="list-style-type: none">• Выберите Настройки > рабочий стол > тема• Выберите цвет фона и цветовую гамму интерфейса. <p>3.10 Скриншоты</p> <p>Вы можете сделать снимок экрана (скриншот). Для этого одновременно нажмите кнопку питания и увеличьте громкость.</p> <p>3.11 Панель состояния</p> <p>Панель состояния находится в верхней части экрана. На ней располагаются уведомления и информация о текущем состоянии телефона.</p> <p>Для ввода в панель уведомлений: • Проведите по экрану сверху вниз от панели состояния</p>
---	--

Иконка	Значение
	Уровень сигнала сотовой сети
	Уровень заряда батареи
	Идет зарядка батареи
	Включен режим вибрации
	Звуковые уведомления отключены
	Включен режим «в самолете»

<p>3.12 Датчики телефона</p> <p>Датчи приближения определяет насколько близко объекты находятся к поверхности экрана. Обычно он применяется для отключения сенсорного экрана, чтобы избежать случайных нажатий во время разговора.</p> <p>Датчи освещенности позволяет автоматически регулировать яркость экрана.</p> <p>Акселерометр определяет направление движения аппарата, это используется некоторыми приложениями.</p> <p>Акселерометр также можно отключить: выберите Настройки -> Поворот экрана и установите «Блокировка поворота экрана» в положение «Вкл.»</p> <p>Данные акселерометра об угле наклона аппарата обычно используются играми.</p> <p>3.13 OneDrive</p> <p>OneDrive – облачное хранилище для всех Ваших файлов. Вы можете использовать OneDrive для хранения и делиться ими. Также Вы можете настроить резервное копирование Вашей информации в этом хранилище. Например, после того, как Вы сделали фотография, она момент автоматически сохраняется в облачном хранилище.</p> <p>С помощью OneDrive Вы можете легко получить доступ в Ваши данные, которые сохранены в хранилище с других устройств. Перед загрузкой данных убедитесь, что Интернет-соединение активно и данные Вашей учетной записи Microsoft введены корректно.</p> <p>3.14 Контакты</p> <p>Вы можете организовать хранение контактной информации о Ваших контактах с помощью People hub. Также Вы всегда можете ознакомиться с ними на связи с помощью социальных сетей. При первом включении и входе в учетную запись Microsoft, контактные контакты загрузятся на Ваш телефон. Все изменения будут дублироваться на всех устройствах, подключенных к Вашей учетной записи.</p>	<p>3.15 Телефонный звонок</p> <p>Исходящий звонок</p> <p>Коснитесь иконки «телефон» на стартовом экране или в меню приложений.</p> <p>Иконка  для вызова клавиатуры, введите номер и нажмите кнопку «Звонок».</p> <p>Ответ на входящий звонок / отключение вызова</p> <p>При поступлении входящего вызова нажмите «ответить» или игнорировать для отключения звонка.</p> <p>Во время разговора Вы можете поставить вызов на ожидание, нажав на кнопку  включить громкую связь и т.д.</p> <p>3.16 Сообщения</p> <p>Вы можете отправлять текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.</p> <p>Размер текстового сообщения ограничен 70 символами (для первой части и 64 символа для каждой из последующих частей). Если Вы превысите этот лимит, текст будет разбит на несколько частей.</p> <p>Мультимедийные сообщения (MMS) могут содержать текст, картинку, запись диктофона, аудио, видеофайлы и т.д.</p> <p>О входящем сообщении Вас оповестит панель уведомлений.</p> <p>3.17 Мультимедиа</p> <p>Приложения:</p> <p>Камера сочетает в себе функционал фото- и видекамеры. Снятые фотографии и видеоролики сохраняются на карте памяти.</p> <p>Фото используется для просмотра отснятых с помощью камеры фото- и видеоматериала. Также Вы можете редактировать фотографии и использовать их в качестве обоев рабочего стола или фотографий для контактов.</p> <p>Музыка хранит и воспроизводит аудиофайлы.</p> <p>Видео хранит и воспроизводит видеофайлы.</p>
---	--

<p>3.18 Установка приложений из Магазины Windows Phone</p> <p>Для загрузки и установки приложений из магазина, Вы должны быть подключены к учетной записи Microsoft. Если у Вас нет записи подключения, Вы увидите список совместимых с Вашим телефоном приложений.</p> <p>Вы можете просматривать доступные в магазине приложения и игры как непосредственно с телефона, так и с настольного компьютера. Ссылку на понравившееся приложение Вы можете отправить с компьютера на телефон в текстовом сообщении.</p> <p>Использование онлайн-сервисов и загрузка данных может потребовать большого интернет-трафика (рекомендуем использовать Wi-Fi или подключение безлимитный мобильный интернет у своего оператора связи).</p> <p>Зарядка приложений</p> <p>Вы можете загружать бесплатные приложения, игры или покупать платные приложения и игры для Вашего телефона.</p> <ul style="list-style-type: none">• Войдите в магазин.• Коснитесь названная программы для получения детальной информации.• Если указана цена, нажмите «Купить» или для использования в течение ограниченного пробного периода нажмите «Демо».• Если приложение бесплатное, нажмите «Установить».• Если Вы ввели учетные данные записи Microsoft, потребуется ввод имени пользователя и пароля.• Следуйте инструкциям на экране. <p>После окончания загрузки Вы можете открыть приложение, или продолжить поиск по магазину.</p> <p>3.19 Офисные приложения</p> <p>Microsoft Office Mobile</p> <p>Зайдите в Office hub, для того чтобы создавать или редактировать файлы документы.</p> <p>Продвигайте работу над документом на другом устройстве. Коснитесь «> сохранить как» > сохранить в > OneDrive Вы можете сохранить документ в OneDrive и продолжить работу над ним с другого устройства.</p> <p>Музыка хранит и воспроизводит аудиофайлы.</p> <p>Видео хранит и воспроизводит видеофайлы.</p>	<p>4. Меры безопасности</p> <p>Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на Вас. В местах, где использование телефонов запрещено, Вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователя и окружающую среду.</p> <p>Не подвержайте устройство излишнему физическому воздействию</p> <ul style="list-style-type: none">• Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая на экран смартфона, чтобы не повредить его, а перед тем как сесть вынимайте смартфон из корпуса брелка. Также советуем хрнить смартфон в защитном футляре, а на сенсорный экран нажимать только пальцами.• Выше, а также внутреннее механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании информации.• Устройство нагревается после продолжительного использования• При использовании устройства в течение долгого времени, например во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.• Соблюдайте правила обслуживания• За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Небходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.• Защита вашего телефона• Беречьте свой телефон• Беречьте свой телефон• Беречьте свой телефон <p>Убедитесь, что телефон заряжен и находится в зоне приема. Наберите номер экстренной службы, например 112, сообщите, где вы находитесь и что случилось. Не прерывайте звонок.</p> <p>Примечание: Как и работа любого другого мобильного телефона, работа Вашего аппарата зависит от возможностей оператора сотовой связи. Некоторые операторы не предоставляют возможности совершения экстренных вызовов и это никак не связано с работой аппарата. Для получения полной информации о возможностях оператора сотовой связи Вы можете проконсультироваться у его представителя.</p> <p>Обратите внимание:</p> <ul style="list-style-type: none">• Все скриншоты в настоящей инструкции – смоделированы. Реальное изображение на экране может отличаться.• Детали, описанные в рисунках, могут изменяться в зависимости от версии программного обеспечения.• При описании различных действий, если не указано иное, предполагается, что Вы находитесь на стартовом экране. <p>1.3 Уход за аппаратом</p> <ul style="list-style-type: none">• Пожалуйста, не оставляйте телефон рядом с горячей кабиной и в других местах с повышенной влажностью. Берегите телефон в сумке в работе медицинском, а также любого другого электронного оборудования. За более детальной информацией, пожалуйста, обратитесь к соответствующему специалисту.• Защищенные разъемы могут ухудшить качество электрических контактов. Протирайте их регулярно.
---	---

<p>3.19 Офисные приложения</p> <p>Microsoft Office Mobile</p> <p>Зайдите в Office hub, для того чтобы создавать или редактировать файлы документы.</p> <p>Продвигайте работу над документом на другом устройстве. Коснитесь «> сохранить как» > сохранить в > OneDrive Вы можете сохранить документ в OneDrive и продолжить работу над ним с другого устройства.</p> <p>Музыка хранит и воспроизводит аудиофайлы.</p> <p>Видео хранит и воспроизводит видеофайлы.</p>	<p>ЗАМЕЧАНИЕ:</p> <p>Если вы носите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из тепло помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.</p> <ul style="list-style-type: none">• Не вставляйте в устройство посторонние предметы• Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загрязнять или закрывать.• Автомобильные подушки безопасности• Не кладите телефон на пути раскрывающихся механизмов безопасности или на них.• Не кладите телефон в сумку, портфель, кошелек, сумку или другую сумку, которая может повредить телефон в безопасное место в салоне автомобиля.• Подключения следует проводить на устойчивой поверхности• Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.• Используйте устройство с одобренным оборудованием• Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.• Огрелуйруйте громкость• Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.• Чистка• Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электросети. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.• Малолетние дети• Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для малолетних детей, и не разрешайте их играть с телефоном и аксессуарами.• Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры
--	---

<p>3.20 Клавиши телефона</p> <p>Клавиши телефона используются для быстрого доступа к основным функциям телефона.</p> <p>3.21 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p> <p>3.22 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.23 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.24 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.25 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.26 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.27 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.28 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.29 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.30 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.31 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.32 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.33 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.34 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.35 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.36 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.37 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.38 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.39 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.40 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.41 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.42 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.43 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.44 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.45 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.46 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.47 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---

<p>3.48 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>	<p>3.49 Клавиши быстрого запуска</p> <p>Клавиши быстрого запуска используются для быстрого запуска приложений.</p>
---	---