



<p><b>Стартовый экран</b></p> <p>Вы можете разместить Ваши любимые игры и многое другое. Значки на этом экране можно сдвигать и менять их размер по своему усмотрению.</p> <p>Поместите выбранные программы, игры и другое избрарное для детей на их собственный стартовый экран. Обычно он применяется для отключения сенсорного экрана, чтобы избежать случайных нажатий во время разговора.</p> <p><b>Датчик освещенности</b> позволяет автоматически регулировать яркость экрана.</p> <p><b>Акселерометр</b> определяет направление движения аппарата, это используется некоторыми приложениями.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоповорот экрана можно отключить: выберите Настройки &gt; поворот экрана и установите «Блокировка поворота экрана» в положении «Вкл.»</li> <li>• Во время разговора Вы можете поставить вызов на ожидание.</li> <li>• Данные акселерометра об угле наклона аппарата обычно используются играми.</li> </ul> <p><b>3.9 Темы рабочего стола</b></p> <p>Вы можете менять цвета рабочего стола по Вашему вкусу и настроению.</p> <p>• Выберите Настройки &gt; рабочий стол + тема</p> <p>• Выберите цвет фона и цветовую гамму интерфейса.</p> <p><b>3.10 Скриншоты</b></p> <p>Вы можете сделать снимок экрана (скриншот). Для этого одновременно нажмите кнопку питания и увеличения громкости.</p> <p>• Выберите Настройки &gt; рабочий стол + тема</p> <p>• Выберите цвет фона и цветовую гамму интерфейса.</p> <p><b>3.11 Панель состояния</b></p> <p>Панель состояния находится в верхней части экрана. На ней расположаются уведомления и информация о текущем состоянии телефона.</p> <p>Для входа в панель уведомлений:</p> <p>• Проведите по экрану сверху вниз от панели состояния</p>	<p><b>3.8 Режим для детей</b></p> <p>Поместите выбранные программы, игры и другое избрарное для детей на их собственный стартовый экран. Выберите Настройки &gt; Детская, затем следуя подсказкам выберите содержимое экрана для детей.</p> <p><b>Возврат к Вашему собственному стартовому экрану</b></p> <p>Дважды нажмите на кнопку питания и проведите по экрану снизу вверх, если у вас установлен пароль, потребуется его ввод.</p> <p><b>Блокировка и отключение экрана</b></p> <p>Настройка блокировки клавиш и экрана: Настройки &gt; экран блокировки &gt; Отключение экрана</p> <p>Вы можете менять цвета рабочего стола по Вашему вкусу и настроению.</p> <p>• Выберите Настройки &gt; рабочий стол + тема</p> <p>• Выберите цвет фона и цветовую гамму интерфейса.</p> <p><b>3.10 Скриншоты</b></p> <p>Вы можете сделать снимок экрана (скриншот). Для этого одновременно нажмите кнопку питания и увеличения громкости.</p> <p>• Выберите Настройки &gt; рабочий стол + тема</p> <p>• Выберите цвет фона и цветовую гамму интерфейса.</p> <p><b>3.11 Панель состояния</b></p> <p>Панель состояния находится в верхней части экрана. На ней расположаются уведомления и информация о текущем состоянии телефона.</p> <p>Для входа в панель уведомлений:</p> <p>• Проведите по экрану сверху вниз от панели состояния</p>	<p><b>3.12 Датчики телефона</b></p> <p><b>Датчик приближения</b> определяет насколько близко объекты находятся к поверхности экрана. Обычно он применяется для отключения сенсорного экрана, чтобы избежать случайных нажатий во время разговора.</p> <p><b>Датчик освещенности</b> позволяет автоматически регулировать яркость экрана.</p> <p><b>Акселерометр</b> определяет направление движения аппарата, это используется некоторыми приложениями.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоповорот экрана можно отключить: выберите Настройки &gt; поворот экрана и установите «Блокировка поворота экрана» в положении «Вкл.»</li> <li>• Во время разговора Вы можете поставить вызов на ожидание.</li> <li>• Данные акселерометра об угле наклона аппарата обычно используются играми.</li> </ul> <p><b>3.13 OneDrive</b></p> <p>OneDrive – облачное хранилище для всех Ваших файлов. Вы можете отправлять текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.</p> <p>Вы можете отрывать устройства от розетки электропитания и обратиться к нему как к сервисному центру или позвоните в службу поддержки производителя слухового аппарата, чтобы обсудить его проблемы.</p> <p>• Подключения следует проводить на устойчивой поверхности</p> <p>Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</p> <p><b>3.14 Контакты</b></p> <p>Вы можете организовать хранение контактной информации о Ваших знакомых с помощью People hub. Также Вы всегда можете оставаться с ними в связи с помощью социальных сетей. При первом включении и входе в учетную запись Microsoft, имеющиеся контакты загрузятся на Ваш телефон. Все изменения будут дублироваться на всех устройствах, подключенных к Вашей учетной записи.</p> <p><b>Фото</b> используется для просмотра отснятых с помощью камеры фото- и видеоматериалов. Так же Вы можете редактировать документы.</p> <p>Приложение работы над документом на другом устройстве Коснитесь ...&gt; сохранить как... &gt; сохранить в &gt; OneDrive Вы можете сохранить документ в OneDrive и продолжить работу над ним с другого устройства.</p> <p><b>Музыка</b> хранит и воспроизводит аудиофайлы.</p> <p><b>Видео</b> хранит и воспроизводит видеофайлы.</p>	<p><b>3.15 Телефонный звонок</b></p> <p><b>Исходящий звонок</b></p> <p>Коснитесь иконки «телефон» на стартовом экране или в меню приложений. Для загрузки и установки приложений из магазина. Вы должны быть подключены к учетной записи Microsoft. Если учетная запись подключена, Вы увидите список совместимых с Вашим телефоном приложений.</p> <p><b>Ответ на входящий звонок / отклонение вызова</b></p> <p>При поступлении входящего вызова нажмите «ответить» или «игнорировать» для отклонения звонка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоповорот экрана можно отключить: выберите Настройки &gt; поворот экрана и установите «Блокировка поворота экрана» в положении «Вкл.»</li> <li>• Во время разговора Вы можете поставить вызов на ожидание.</li> <li>• Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях сырости или высокой влажности.</li> <li>• Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.</li> <li>• Не носите телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам.</li> <li>• Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.)</li> <li>• Делайте частые паузы, чтобы потянувшись и расслабиться.</li> </ul> <p><b>3.16 Сообщения</b></p> <p>Вы можете загружать бесплатные приложения, игры или покупать платные приложения и игры для Вашего телефона.</p> <p>Вы можете отрывать текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.</p> <p>При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.</p> <p>• Подключения следует проводить на устойчивой поверхности</p> <p>Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</p> <p><b>3.17 Мультимедиа</b></p> <p>Вы можете загружать бесплатные приложения, игры или покупать платные приложения и игры для Вашего телефона.</p> <p>Вы можете отрывать текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.</p> <p>При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.</p> <p>• Работающие механизмы</p> <p>Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</p> <p><b>3.18 Установка приложений из Магазина Windows Phone</b></p> <p>Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на Вас. В местах, где использование телефонов запрещено, Вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, приведенными защитой пользователей и окружающей среды.</p>	<p><b>4 Меры безопасности</b></p> <p><b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b></p> <p>Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.</p> <p><b>• Телесные повреждения туннельный синдром</b></p> <p>Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при игре в телефоне и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.</p> <p><b>• Постоянно держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН.</b></p> <p>- Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.</p> <p>- Не красьте телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.</p> <p>- Не носите телефон и аксессуары к нему, это разрешено только кардиостимулятором, когда телефон ВКЛЮЧЕН.</p> <p>- Прикладывайте телефон к уху со стороны, противоположной кардиостимулятору, когда телефон ВКЛЮЧЕН.</p> <p>- Не снимайте телефон в нагрудном кармане.</p> <p>- Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.</p> <p>- Не носите телефон и аксессуары к нему, это разрешено только кардиостимулятором, когда телефон ВКЛЮЧЕН.</p> <p>- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.)</p> <p>- Делайте частые паузы, чтобы потянувшись и расслабиться.</p> <p><b>• Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию</b></p> <p>Не вставляйте в устройство посторонние предметы</p> <p>Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. При возникновении любых подозрений о возможном попадании немедленно выключите телефон.</p> <p><b>• Слуховые аппараты</b></p> <p>Некоторые цифровые мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь к своему слуховому врачу или к производителю слухового аппарата.</p> <p><b>• Автомобильные подушки безопасности</b></p> <p>Этот телефон, как любой мобильный телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать стабильную связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, смартфон в защитном футляре, а на сенсорный экран нажимать только пальцем.</p> <p><b>• Экстренные вызовы.</b></p> <p>Использование онлайн-сервисов и загрузка данных может потребовать большого интернет-трафика (рекомендуем использовать Wi-Fi и подключить беспроводной мобильный интернет у своего оператора связи).</p> <p><b>• Другие медицинские устройства</b></p> <p>Если Вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем Вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно сконфигурировано от излучения мобильного телефона. Ваш врач может помочь в получении этой информации.</p> <p><b>• Подключения следует проводить на устойчивой поверхности</b></p> <p>Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</p> <p><b>• Работающие механизмы</b></p> <p>Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</p> <p><b>• Устройство нагревается после продолжительного использования</b></p> <p>Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.</li> <li>• Устройство попало под дождь или в воду.</li> <li>• Устройство упало или повреждено.</li> <li>• Имеются заметные признаки перегрева.</li> <li>• Устройство не работает normally при соблюдении инструкций по эксплуатации.</li> </ul> <p><b>• Отрегулируйте громкость</b></p> <p>Установите громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.</p> <p><b>• Соблюдайте правила обслуживания</b></p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <p><b>• Чистка</b></p> <p>Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидккие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.</p> <p><b>• Малолетние дети</b></p> <p>Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для малолетних детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами.</p> <p>Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.</p> <p><b>• Защита вашего телефона</b></p> <p>- Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте.</p> <p>- Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытым огнем или табачного дыма.</p>	<p><b>5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN WINWIN</b></p> <p>ОС: Windows Phone</p> <p>Дисплей: 4.0" WVGA (800x480)</p> <p>Процессор: Qualcomm MSM8212 (Quad-Core ARM Cortex A7 1.2GHz)</p> <p>Размер оперативной памяти: 512 MB</p> <p>Размер постоянной памяти: 4 GB</p> <p>Габариты: 126x64x10.5 mm</p> <p>Аккумулятор: Li-ion 2000 mAh</p> <p>Камера: 0.3 MP FF + 5 MP</p> <p>Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g</p> <p>FM-радио (через проводную гарнитуру)</p> <p>Bluetooth</p> <p>Слот расширения: microSD</p> <p>Сети: GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 900/2100MHz</p> <p>Внутренняя антенна GPS/GЛОНАСС</p> <p>Адрес завода изготовителя: Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, P.R.China</p>
---	--	---	--	---	--