Информация	об	устройстве:	
------------	----	-------------	--

Имя устройства:	Huawei E8372
Версия АО:	CL1E8372HM
Версия ПО:	21.210.03.00.778
Версия веб-интерфейса:	17.100.08.01.778
GSM	850/900/1800/1900 МГц
LTE-FDD	800/900/1800/2100/2600 МГц
Wi-Fi	802.11b/g/n
Поддержка карт памяти	Місто SD до 32 ГБ
OC	Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8, Windows8.1 (не поддерживает Windows RT) Mac OS X 10.6, 10.7 и 10.8
	Подключение до 10 устройств по Wi-Fi.
	Два разъёма TS-9 для подключения внешней антенны.

Описание Huawei E8372:

Huawei E8372 - модель, предназначенная для использования как стационарно, так и мобильно. Питание роутер получает от любого USB. К примеру, это может быть связка с автомобильной зарядкой, просто подключив в планшет или ноутбук, или же универсальной аккумуляторной батареей, так называемые Power Bank.

Цель:

Предоставление доступа в интернет.

Основной принцип работы Huawei E8372 сводится к получению сигнала от базовой станции сотового оператора для дальнейшего использования в качестве:

- 1. USB LTE модема;
- 2. Маршрутизатора для раздачи интернета по Wi-Fi;

Инструкция по быстрой настройке Huawei E8372:

1. Для обеспечения выхода в интернет через USB-модем необходимо установить в слот **Huawei E8372** SIM-карту с поддержкой услуги 4G(LTE). Слот находится под крышкой устройства.

2. Для настройки модем **Huawei E8372** необходимо подключить в **USB** разъем ПК или ноутбука.

3. Далее на ПК или ноутбуке автоматически открывается браузер с меню для настройки мобильного устройства. Если по какой-то причине браузер с меню не запустился автоматически, то необходимо в адресной строке браузера (Mozilla Firefox, Internet explorer, Opera и т.д.) прописать IP адрес 192.168.8.1 и нажать Enter.

Далее выйдет окно авторизации, в котором в качестве **Имя пользователя** и **Пароль** необходимо указать слово **admin** в каждом поле и нажать **Вход**.





Mobile WiFi	× +							ar qualitar				٥
192.168.8.1/html/	quicksetup.html				⊽ С 🔍 Л	Тоиск		☆ 🖻		+	⋒	ø
							Русский -	 Справка Вх 	од			
	HUAWEI							atl 🖵	} 0)			
	Главная 🗉 Статистика 🗉	SMS	Обновить	Настройки	Общий доступ	При	ложения					
	Быстрая настройка		Настро	ойка пара	метров проф	иля	ц	laг 1 из 2				
	Коммутируемое соединение	0										
	Wi-Fi	0	Имя про	филя:				V				
	Безопасность	0	Имя пол	њзователя:								
	Система	0	Пароль:									
			Точка до	ступа:								
			Вход	_	5		Новый профиль	Далее				
			Имя поль	зователя:								
			admin									
			Пароль:									
			••••									
					Вход Отмена							
	Политика конфиденциальности		🥠 (C) 2006	6-2015 HUAWEI TEC	HNOLOGIES CO., LTD.			Авторские п	рава			

4. Затем открывается Главная страница USB модема Huawei E8372



5. Переходим к настройке оборудования. Для этого в настройках необходимо добавить Новый профиль, нажимаем на кнопку, выделенную на рисунке

WiFi × +		the second s
68.8.1/html/quicksetup.html	▽ С Олиск	☆ 自 ♥
	Русский 👻	Справка admin Выход
		atî 🖵 🔍
Главная 🗉 Статистика 🗉 SMS	Обновить Настройки Общий доступ Приложения Побновить Приложения	
Быстрая настройка	Настройка параметров профиля	Шаг 1 из 2
Коммутируемое соединение 🔘		
Wi-Fi 💿	Имя профиля:	T
Безопасность 📀	Имя пользователя:	
Система	Пароль:	
	Точка доступа:	
	Новый проф	Далее

6. В поле **Имя профиля** необходимо указать название профиля (произвольно, например Letai). В поле **Точка доступа** пишем APN адрес: internet.letai.ru. Нажимаем **Сохранить**.

🌼 Mobile WiFi	× +											D	X
	/quicksetup.html				⊽ C Q, л	оиск		☆ 自		÷	⋒	ø	
	火 HUAWE	1				Русский	 Справка adr 	min выход	1				
	Главная Статист	ика SMS	Обновить	Настройки	• Общий доступ	Приложения	1						
	Быстрая настройка Коммутируемое соеди Wi-Fi	нение О	Настро	ойка пара	метров проф	иля	Шar 1 и	13 2					
	Безопасность	0	Имя по	льзователя:			¥_]						
		Новый про Имя профиля: Имя пользовате Пароль: Точка доступа:	филь	Ite_Ietai	Сохранить	Отмена	филь	Далее					
	Политика конфиденциально	ости)6-2015 HUAWEI TEC	CHNOLOGIES CO., LTD.		Авт	орские пра	ава				

7. Далее появляется окно **Настройка параметров WI-FI**, где указан **SSID** (это имя WI-FI сети) и пароль для него – **Ключ WPA-PSK**. Посмотреть текущий пароль в этой строке нельзя. (По умолчанию название сети Wi-Fi(SSID) и пароль (Wi-Fi KEY) прописаны на стикере устройства под крышкой)

🌼 Mobile WiFi	× +			*				-					
	nl/quicksetup.html				⊽ ୯ ∣	Поиск			☆自		Ŧ	⋒	
						[Русский 👻	Справка а	dmin Выхо,	1			
	S HUAWEI							att	↑↓ 🔍				
	Главная 🗉 Статистика 🗄	SMS	Обновить	Настройки	• Общий доступ	Прило	ожения						
	Быстрая настройка		Настро	- йка пара	метров Wi-Fi			illar 2	из 2				
	Коммутируемое соединение	0		ina napa									
	Wi-Fi	0	Имя се	ти Wi-Fi (SSID):	Введите имя сети Wi-F	Fi (SSID). N	Иакс. длина	- 32 симв	ола.				
	Безопасность	0	SSID:		HUAWEI-E83	372-64B8							
	Система	0	Kalou W]						
				AT OK.									
							На	зад	Готово				
	Политика конфиденциальности		9% (C) 200	5-2015 HUAWEI TE	CHINOLOGIES CO., LTD.			A	вторские пр	ава			

8. Для просмотра и/или изменения пароля необходимо открыть Настройки, затем перейти в меню WI-FI и Основные настройки WI-FI. В поле Ключ WPA-PSK указан пароль. Ставим галочку Показать пароль и Ключ WPA-PSK отображается выше (выделен красным)

В этом же меню можно Включить и Выключить беспроводную передачу данных WI-FI. (*Если Wi-Fi на Huawei E8372 выключен, работа роутера аналогична работе 4G модема*).

🌼 Mobile WiFi	× +			-			the second se	-			I X	9.
	nl/wlanbasicsettings.html				ଟ ୯ ସି 🔍	Поиск	☆ 🖻		÷	â	⊜ ≡	
	👐 HUAWEI					Русский 👻	Справка admin Вы	ход Дŵ				
	Главная 🗉 Статистика	SMS	Обновить	Настройки	 Общий доступ 	Приложения	1					
	Быстрая настройка		Основн	ные настр	ройки Wi-Fi							
	Коммутируемое соединение Wi-Fi → Основные настройки Wi-Fi Дополнительные настройки Wi- Фильтр MAC-адресов Wi-Fi Настройки WPS DHCP	Fi	Невозмо значени Если дл адаптер устройс	жно использова е WEP. я параметра Ре; , работающий та гву.	ть WPS, если для пара ким безопасности выбр олько в режиме 802.11г	аметра Режим безоп рано значение WEP, п, возможно, не смоз	асности выбрано беспроводной сете жет подключиться н	вой				
	Безопасность	0	Wi-Fi:		Включить Вы Винистратородования	іключить						
		0	SSID: Режим бе Ключ WP/	зопасности: -PSK:	HUAWEI-E8372-64E WPA2-PSK 72076564 ✔ Показать пароль							
			Трансляц	ия SSID:	Включить Вы Внимание! Если тра действительный SS подробную информ	ключить ансляция SSID отключе ID, чтобы подключиться ацию см. в разделе <u>Сп</u> у	на, необходимо ввести а к сети Wi-Fi. Более <u>равка</u> .					
	Политика конфиденциальности		(C) 2006	-2015 HUAWEI TEC	CHNOLOGIES CO., LTD		Авторские	права				

главном меню отображается состояние **Подключено**, **Статус сети WI-FI**, **Подключенные WI-FI клиенты** и прочее.



Модем Huawei E8372 настроен и готов к работе!

Теперь его можно использовать как WI-FI роутер дома, в автомобиле или на даче. Для этого подсоедините Huawei E8372 в USB порт любого устройства и делитесь LTE интернетом одновременно с несколькими устройствами.





Или же можно просто подключить настроенный Huawei E8372
 в USB разъем стационарного компьютера или ноутбука
 и использовать как USB LTE модем для выхода в интернет.





↓ Для удобства можно установить приложение Huawei HiLink (Mobile WiFi) для Android или IOS. Для диагностики подключения к интернету и сопутствующих функций Huawei E8372, можно визуально обратиться к индикации на лицевой панели:

На передней панели расположены три индикатора - мобильная сеть, SMS и WiFi.

• Мобильная сеть:

Мигает голубым – usb модем регистрируется в сети 4G;

Горит голубым – usb модем подключен к сети LTE 4G, устройство настроено и готово к работе; Не горит – сигнала нет.

Причины:

- Не настроен профиль соединения с интернетом (не добавлен APN aдрес internet.letai.ru);
- Нет сим-карты;
- Сим-карта неисправна;
- Отсутствует питание usb модема;

• SMS:

Горит/мигает зеленым - присутствие непрочитанных SMS сообщений.

Для того чтобы прочитать SMS необходимо зайти в web интерфейс Huawei e8372 по адресу 192.168.8.1 как написано в инструкции в раздел SMS, либо воспользоваться приложением **Huawei HiLink** (**Mobile WiFi**) для Android и IOS.

Мигает зеленым каждые 2 секунды – переполнена память сообщений; Не горит – нет непрочитанных сообщений либо модем выключен.

• Wi-Fi:

Горит – функция wi-fi включена;

Мигает – идет передача данных по wi-fi между роутером Huawei e8372 и устройством пользователя (смартфон, ноутбук, планшет и т.д.)

Не горит – функция wi-fi выключена, произошел сбой сетевого соединения или отсутствует питание модема по usb. *Решение*:

- Проверить настройки соединения с интернетом согласно инструкции;
- Проверить питание через usb разъем другого устройства.

Сбоку имеются два разъема для подключения внешних антенн в качестве усилителей сигнала.

Восстановление заводских настроек:

Если Вы забыли, какие изменения внесли в параметры 4G Wi-Fi USB-модема (имя пользователя, пароль или SSID), Вы можете восстановить заводские настройки устройства.

Чтобы восстановить заводские настойки, подключите 4G Wi-Fi USB-модем к ПК или адаптеру питания, нажмите и удерживайте кнопку Сброс (RESET) 2 секунды.

Примечание:

Восстановление заводских настроек восстановит настройки устройства и веб-страницы конфигурации по умолчанию. Все пользовательские настройки будут удалены.

